

# MX BOARD 3.0S

Expect to win – mit der CHERRY Gaming Performance im innovativen Aluminium-Design!



Deine Tastatur – dein Stil – dein Sieg!



Produktbilder können abweichen

Das CHERRY MX BOARD 3.0S ist eine high-performance Gaming-Tastatur mit individueller Auswahl zwischen Beleuchtungs-, Farb- und Switch-Varianten. Das edle Strangguss-Aluminium Gehäuse integriert, die für schnelles Spiel ausgelegten, original CHERRY MX-Switches mit allen relevanten Gaming-Funktionen die du brauchst um zu siegen.

Die CHERRY MX Gold-Crosspoint Präzisionsschalter Made in Germany, Full N-Key Rollover, Anti-Ghosting und eine WIN-Key-Sperre bieten dir den CHERRY Gaming-Standard den du dir Wert bist.

Je nach Modell ist eine verstellbare Hintergrundbeleuchtung oder die eindrucksvolle RGB-Beleuchtung in über 16 Millionen Farben integriert. Zahlreiche Farbspiele und Beleuchtungsmodi sind über die frei downloadbare Software einfach zu handhaben. Die robuste Verarbeitungsqualität im technischen Look zeigt sich am abnehmbaren Kable mit haltbarer, sicherer Steckverbindung, den runden Gummifüßen für sicheren Stand und die innovative Verarbeitung komplett ohne Schrauben. Die absolut abriebfesten Tastenknöpfe sind, je nach Ausführungsvariante, zweifach Kunststoffgespritzt oder in der Front belasert.

## FUNKTION UND LEISTUNG

- Gaming-Style - Kabeltastatur in hochwertigem Aluminium-Strangguss-Gehäuse
- Intelligentes, technisches Design ohne komplett ohne Schrauben
- CHERRY MX Technologie - Gold-Crosspoint-Präzisionsschalter für alle Tasten »Made in Germany«
- Variantenabhängige Beleuchtungsmöglichkeiten reichen von unbeleuchtet, monochrom bis hin zu RGB mit Farbspielen in über 16 Millionen Farben
- Abriebfeste Tastenknöpfe mit modellabhängiger Front-Belaserung oder zweifach gespritzten Tastenknöpfen
- Full-N-Key-Rollover - alle Tasten werden gleichzeitig ausgelesen
- Anti-Ghosting - keine Fehleingaben
- WIN-Key Sperre für Gaming
- CHERRY Taste für schnellen Zugriff auf Software-Informationen und die CHERRY Website
- Stecksicheres, abnehmbares Kabel
- Besonders standsicher durch vier runde Gummifüße

## TECHNISCHE DATEN

Gewicht Hauptprodukt:	1.025 g
Abmessungen Produkt ohne Verpackung:	430 mm x 140 mm x 36 mm
Gewicht Produkt inkl. Verpackung:	1.267 g
Abmessungen Produkt inkl. Verpackung:	460 mm x 180 mm x 10 mm
Inhalt Masterkarton (Stück):	8
Gewicht Masterkarton inkl. Inhalt:	11 g

Abmessungen Masterkarton:	480 mm x 360 mm x 200 mm
Kabellänge:	170 cm
Lagertemperatur:	-20 °C - 60 °C
Arbeitstemperatur:	0 °C - 50 °C
Produktzulassungen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BSMI</li> <li>• CE</li> <li>• Windows Hardware Compatibility</li> <li>• FCC</li> <li>• KCC</li> <li>• UKCA</li> <li>• RCM</li> <li>• EU RoHS</li> </ul>
Systemvoraussetzungen- Hardware:	USB-A
Betriebssystem:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 10 oder höher</li> <li>• Windows 7</li> </ul>
Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tastatur</li> <li>• USB-A auf Micro-USB Kabel</li> <li>• Kurzanleitung</li> </ul>
Zuverlässigkeit:	NA
Softwareunterstützung:	CHERRY Utility Software & Assistant
Lebensdauer pro Taste (Anschläge in Mio.):	100 Mio. Betätigungen
Schaltcharakteristik:	standard

Max. Stromaufnahme (mA) Tastatur:	500 mA
Tastatur Format:	Full-size (100%)
Eingebaute Metallplatte:	nein
N-Key Rollover:	Full-Key-Rollover
Anti-Ghosting:	ja
Tastenverschlüsselung:	nein
Response Time:	1 ms
Interner Speicher:	nein
Handballenaufgabe:	Handballenaufgabe als Zubehör verfügbar
USB Hub:	nein
Sondertasten Funktionen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CHERRY Key</li> <li>• Nächster Titel</li> <li>• Voriger Titel</li> <li>• Play/Pause</li> <li>• Ton lauter</li> <li>• Ton leiser</li> <li>• Ton an/aus</li> <li>• FN</li> <li>• Taschenrechner</li> <li>• Browser</li> </ul>
Aufstellfüße:	separat erhältlich
Status-LEDs:	in den Tasten

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.  
 Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.  
 Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Bezeichnung

MX Board 3.0S

Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales CHERRY Service und Support Team oder Ihren CHERRY Vertriebspartner, um zu erfahren, welche Versionen in Ihrem Land verfügbar sind.